

## Betriebsanleitung Elektronischer Digital Safe M 130 E

Herzlichen Glückwunsch zu dem Kauf Ihres Protector Home&Office Tresors mit elektronischer Tastatur

**Handbuch:** Lesen Sie zuerst das Handbuch gründlich durch bevor Sie den Safe benutzen

**Öffnen des Safes:** Um den Safe zum ersten Mal zu öffnen, drücken Sie 1, 5, 9 und #. Nachdem Sie # gedrückt haben, erscheint das grüne Licht. Nun bewegen Sie den Griff nach rechts und öffnen die Tür.

**Schließen des Safes:** Schließen Sie die Tür und bewegen Sie den Griff nach links. Jetzt ist die Tür geschlossen.

### **Programmieren der digitalen Tastenkombination:**

1. Drücken Sie den roten Knopf auf der Innenseite der Tür, dann lassen Sie diesen wieder los. Daraufhin hören Sie einen Piepton.
2. Jetzt geben Sie zwischen 3 und 8 Nummern ein (die Nummern sollen dann Ihre Tastenkombination sein). Dies bestätigen Sie mit #. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie die Nummern aufschreiben, um Sie nicht zu vergessen.
3. Vergewissern Sie sich, dass Sie die richtige Zahlenkombination eingegeben haben, indem Sie die Nummern, die Sie gewählt haben, eingeben und diese mit # bestätigen. Dabei sollte die Tür des Safes offen bleiben. Wenn Sie die richtige Zahlenkombination eingegeben haben, wird das grüne Licht leuchten. Dann können Sie den Griff nach rechts drehen und die Tür öffnen.
4. Wenn dies problemlos klappt, können Sie die Tür schließen und den Griff nach links drehen. Nach 5 Minuten schließt sich der Safe von selbst.
5. Um den Safe wieder zu öffnen, halten Sie sich bitte an die Beschreibung in Punkt 3.
6. Nachdem Sie die richtige Zahlenkombination eingegeben haben, haben sie 5 Sekunden, um den Griff zu bewegen, bevor sich der Safe wiederverschließt. Wenn dieser sich wiederverschließt, geben Sie die Kombination nochmals ein.

**Wechseln der Batterien:** Öffnen Sie das Batteriefach und legen Sie 4 Batterien 1,5V AA ALKALINE ein. Schließen sie danach den Deckel.

**Wann Sie die Batterien wechseln sollten:** Wenn die Batterieleistung schwach ist, geht ein rotes Licht an. Sobald das rote Licht blinkt, sollten Sie die Batterien wechseln. Versäumen Sie dies, könnten Sie nicht mehr in der Lage sein den Safe zu öffnen (without resorting to use the override key).

**Anweisungen, um den Safe zu öffnen, nach Fehleingabe:** Falls Sie die Zahlenkombination verlegt oder vergessen haben sollten, entfernen Sie den Gummiknopf. Hinter diesem finden Sie ein Schlüsselloch. Der Schlüssel, der Ihnen mit dem Safe geliefert wurde, passt in dieses. Stecken Sie den Schlüssel in das vorgesehene Schlüsselloch und drehen Sie diesen nach links. Drehen Sie außerdem den Griff nach rechts. Somit können sie den Safe zu jeder Zeit öffnen. Bitte bewahren Sie den Schlüssel nicht im Safe auf. Im Falle einer schwachen Batterie oder eines Fehlers, können Sie den Safe nicht öffnen.